





Schurter




CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S

برخه:	CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S
:جورونکی / برنامه	Schurter
د تولید ځانګړتیاوې	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
د معلوماتو پاڼې	 CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S.pdf
د سرکونو حالت	مشري ليرد / وړيا 
د اسټاک حالت	6463 pcs stock
له	هانګ کانګ
د ليرد لاره	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

د کود لپاره غوښتنه

انځور ښايي استازيتوب وي. د محصول توضيحاتو لپاره ځانګړتياوې وګورئ.

مشخصات CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S د

برخه	CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S
جورونکی	Schurter
تفصیل	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
حالت رهبري کړئ / د وړيا حالت	مشري ليرد / وړيا
مقدار شتون لري	6463 pcs
د ډاټا پاڼه	 CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S.pdf
د ولټاژنې درجې - ډی سي	60V
AC - د ولټاژنې درجه	42V
ډول	Capacitive, Illuminated
د ختمولو بڼه	Wire Leads
فعالیت بدل کړئ	Off-Mom
لړۍ	CPS
د پینټو ګڅورې اړخونه	Circular - 19.10mm Dia
بسته بندي	Bulk
عملیاتي درجه	-40°C ~ 60°C
د غرونو ډول	Panel Mount, Front
(MSL) د نښې حساسیت کچه	1 (Unlimited)
میخانیکي ژوند	-
حالت رهبري کړئ / د وړيا حالت	Lead free / RoHS Compliant
د ننوتنې ساتنه	IP67 - Dust Tight, Waterproof
(د روښانتیا ولټاژ (نومول	5 ~ 28 VDC
د رڼا ډول، رنگ	LED, White
برخی	Ceramic Actuator, Finger Guide, 2 Symbol
برېښنا ژوند	-
تفصیل تفصیل	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
اوسنۍ درجه	100mA (AC/DC)
رنگ - سناتور / کیپ	Clear (White Filter/Diffuser)
سرکټ	SPST-NO
د کاروونکی ډول	Round, Button, Flush

اړونده پېژندڅېره

Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S	توزیع CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S کونکي	سیلانر CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S
CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S قیمت	CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S انځورونه	CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S انځور
CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S PDF ډاټاښاد	د ډاټ CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S شال ډاونلوډ کړئ	CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S پاڼې پاڼه
CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S Stock	واخلۍ CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S	Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S واخلی
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S	Schurter سیلانر	Schurter توزیع کونکي
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S	Schurter Inc. CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1029-S	

اړوند تولیدات

 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1023-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4772 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1032-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 3843 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1027-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5876 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1024-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 2759 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1030-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 6987 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1026-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 2871 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1033-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 6656 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1031-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 2872 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1028-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 6257 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1035-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4904 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1025-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 3350 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AIOWTVAR-W1034-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4022 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>