


CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S

برخه:	CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S
:جورونکی / برنامه	Schurter
د تولید ځانګړتیاوې	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
د معلوماتو پاڼې	 CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S.pdf
د سرکونو حالت	مشري ليرد / RoHS وړيا 
د اسټاک حالت	3761 pcs stock
له	هانگ کانگ
د ليرد لاره	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

د کود لپاره غوښتنه

انځور ښايي استازيتوب وي. د محصول توضيحاتو لپاره ځانګړتياوې وګورئ.

مشخصات CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S د

برخه	CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S
جورونکی	Schurter
تفصيل	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
حالت رهبري کړئ / د وړيا حالت	مشري ليرد / RoHS وړيا
مقدار شتون لري	3761 pcs
د ډاټا پاڼه	 CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S.pdf
د ولټاژنې درجې - ډي سي	60V
AC - د ولټاژنې درجه	42V
ډول	Capacitive, Illuminated
د ختمولو بڼه	Wire Leads
فعاليت بدل کړئ	Off-On
لړۍ	CPS
د پښتو ګڅورې اړخونه	Circular - 19.10mm Dia
بسته بندي	Bulk
عملياتي درجه	-40°C ~ 60°C
د غرونو ډول	Panel Mount, Front
(MSL) د نښې حساسيت کچه	1 (Unlimited)
ميخانيکي ژوند	-
حالت رهبري کړئ / د وړيا حالت	Lead free / RoHS Compliant
د ننوتنې ساتنه	IP67 - Dust Tight, Waterproof
(د روښانتيا ولټاژ (نومول	5 ~ 28 VDC
د رڼا ډول، رنگ	LED, Green/Cyan
برخی	Ceramic Actuator, Finger Guide, Divide Symbol
برېښنا ژوند	-
تفصيل تفصيل	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
اوسنۍ درجه	100mA (AC/DC)
رنگ - سناتور / کيپ	Clear (White Filter/Diffuser)
سرکټ	SPST
د کاروونکي ډول	Round, Button, Flush

اړونده پېژندځېره

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S	توزيع CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S کونکي	سپلائر CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S
قيمت CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S انځورونه	انځور CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S PDF ډاټاښت	د ډاټ CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S شال ډاونلوډ کړئ	پاڼې CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S پاڼه
CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S Stock	واخلئ CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S	Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S واخلي
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S	سپلائر Schurter	توزيع کونکي Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1041-S	

اړوند توليدات

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1040-S</p> <p>:جورونکي Schurter تفصيل: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 2770 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1046-S</p> <p>:جورونکي Schurter تفصيل: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 3851 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1036-S</p> <p>:جورونکي Schurter تفصيل: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 6216 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1047-S</p> <p>:جورونکي Schurter تفصيل: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 2780 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1045-S</p> <p>:جورونکي Schurter تفصيل: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 4814 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1039-S</p> <p>:جورونکي Schurter تفصيل: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 3749 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1037-S</p> <p>:جورونکي Schurter تفصيل: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 4543 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1038-S</p> <p>:جورونکي Schurter تفصيل: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 6567 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1043-S</p> <p>:جورونکي Schurter تفصيل: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 4548 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1042-S</p> <p>:جورونکي Schurter تفصيل: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 5077 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1044-S</p> <p>:جورونکي Schurter تفصيل: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 4470 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0GCVAR-W1035-S</p> <p>:جورونکي Schurter تفصيل: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 5203 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>