






CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S

برخه:	CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S
جورونکی / برنامه:	Schurter
د تولید ځانگړتیاوې:	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
د معلوماتو پاڼې:	 CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S.pdf
د سرکونو حالت:	مشري ليرد / RoHS وړيا 
د اسټاک حالت:	3928 pcs stock
له:	هانگ کانگ
د ليرد لاره:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

د کوډ لپاره غوښتنه

انځور بنيایي استازیتوب وي. د محصول توضیحاتو لپاره ځانگړتیاوې وگورئ.

مشخصات CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S د

برخه	CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S
جورونکی	Schurter
تفصیل	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
حالت رهبري کړئ / د وړيا حالت	مشري ليرد / RoHS وړيا
مقدار شتون لري	3928 pcs
د ډاټا پاڼه	 CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S.pdf
د ولتاژنې درجې - ډی سي	60V
AC - د ولتاژنې درجه	42V
ډول	Capacitive, Illuminated
د ختمولو بڼه	Wire Leads
فعالیت بدل کړئ	Off-Mom
لړۍ	CPS
د پینتو کڅورې اړخونه	Circular - 19.10mm Dia
بسته بندي	Bulk
عملیاتي درجه	-40°C ~ 60°C
د غرونو ډول	Panel Mount, Front
(MSL) د نښې حساسیت کچه	1 (Unlimited)
میخانیکي ژوند	-
حالت رهبري کړئ / د وړيا حالت	Lead free / RoHS Compliant
د ننوتنې ساتنه	IP67 - Dust Tight, Waterproof
(د روښانتیا ولټاژ (نومول	5 ~ 28 VDC
د رڼا ډول، رنگ	LED, Blue/Red
برخی	Ceramic Actuator, Finger Guide, STOP Symbol
برېښنا ژوند	-
تفصیل تفصیل	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
اوسنۍ درجه	100mA (AC/DC)
رنگ - سناتور / کیپ	Clear (White Filter/Diffuser)
سرکټ	SPST-NO
د کاروونکی ډول	Round, Button, Flush

اړونده پېژندځېره

Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S	توزیع CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S کونکي	سپلائر CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S
قیمت CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S	CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S انځورونه	انځور CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S
CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S PDF ډاټاښت	د ډاټ CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S شال ډاونلوډ کړئ	پاڼې CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S پاڼه
CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S Stock	واخلئ CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S	Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S واخلائ
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S	Schurter سپلائر	توزیع کونکي Schurter
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S	Schurter Inc. CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1057-S	

اړوند تولیدات

 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1060-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 6627 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1051-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5306 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1053-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 3198 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1061-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4736 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1063-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5701 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1052-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5684 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1056-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 6960 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1055-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 6919 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1062-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 3239 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1054-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 6338 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1059-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5596 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BRVAR-W1058-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4122 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>