





CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S

برخه:	CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S
جورونکی / برنامه:	Schurter
د تولید ځانګړتیاوې:	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
د معلوماتو پاڼې:	 CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S.pdf
د سرکونو حالت:	مشري لیرد / RoHS وړیا 
د اسټاک حالت:	4510 pcs stock
له:	هانګ کانګ
د لیرد لاره:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

د کود لپاره غوښتنه

انځور ښایي استازیتوب وي. د محصول توضیحاتو لپاره ځانګړتیاوې وګورئ.

مشخصات CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S د

برخه	CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S
جورونکی	Schurter
تفصیل	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
حالت رهبري کړئ / د وړیا حالت	مشري لیرد / RoHS وړیا
مقدار شتون لري	4510 pcs
د ډاټا پاڼه	 CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S.pdf
د ولټاژنې درجې - ډی سي	60V
AC - د ولټاژنې درجه	42V
ډول	Capacitive, Illuminated
د ختمولو بڼه	Wire Leads
فعالیت بدل کړئ	Off-Mom
لړۍ	CPS
د پینټو کڅوړې اړخونه	Circular - 19.10mm Dia
بسته بندي	Bulk
عملیاتي درجه	-40°C ~ 60°C
د غرونو ډول	Panel Mount, Front
(MSL) د نښې حساسیت کچه	1 (Unlimited)
میخانیکي ژوند	-
حالت رهبري کړئ / د وړیا حالت	Lead free / RoHS Compliant
د ننوتنې ساتنه	IP67 - Dust Tight, Waterproof
(د روښانتیا ولټاژ (نومول	5 ~ 28 VDC
د رڼا ډول، رنگ	LED, Blue/Cyan
برخی	Ceramic Actuator, Finger Guide, 0 Symbol
برېښنا ژوند	-
تفصیل تفصیل	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
اوسنۍ درجه	100mA (AC/DC)
رنگ - سناتور / کیپ	Clear (White Filter/Diffuser)
سرکټ	SPST-NO
د کاروونکی ډول	Round, Button, Flush

اړونده پېژندڅېره

Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S	توزیع CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S کونکي	سپلائر CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S
قیمت CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S	CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S انځورونه	CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S انځور
CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S PDF ډاټاښاد	د ډاټ CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S شال ډاونلوډ کړئ	CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S پاڼې پاڼه
CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S Stock	واخلئ CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S	Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S واخلائ
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S	سپلائر Schurter	توزیع کونکي Schurter
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S	Schurter Inc. CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1027-S	

اړوند تولیدات

 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1023-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 3128 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1029-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5595 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1032-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5230 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1022-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 3885 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1033-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4030 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1028-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5496 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1025-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5796 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1024-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 6546 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1030-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 3156 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1031-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5954 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1021-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4385 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTF-AI0BCVAR-W1026-S</p> <p>جورونکي: Schurter تفصیل: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 2810 په گدام کښي: pcs</p> <p>RFQ</p>